














Displej pokladnice Euro-1000T	Popis	Význam
FM CHYBA2	FM CHYBA2	Poškodenie údajov v RAM alebo FM, nezhoda údajov medzi RAM a FM ( horne TXT logo, DKP, DIC/IC DPH)
FM PRÍZNAK	FM PRÍZNAK	Poškodenie dát v FM
CHYBA SUMY	CHYBA SUMY	Poškodenie dát v FM
RAM-FM CH.	RAM-FM CH.	Poškodenie údajov v RAM alebo FM, nezhoda údajov medzi RAM a FM
FIS.LOG.CH	FIS.LOG.CH	Poškodený záznam fiskálneho loga vo FM
CHYBA DANÍ	CHYBA DANÍ	Nezhoda daní v FM a RAM
xx UZÁV.	xx UZÁV.	Počet zostávajúcich uzávierok do zaplnenia FM
Prip.adapt	Prip.adapt	Pripoj adaptér k pokladnici
CHYBA 36	CHYBA 36	ZÁPORNÁ HODNOTA DANE
FM ODPOJ	FM ODPOJ	Fiskálna pamäť je odpojená alebo poškodená, kontaktujte servisného technika.
Chyba FM->	Chyba FM->	Poškodenie údajov v RAM alebo FM, kontaktujte servisného technika.
CHYBA 39	CHYBA 39	NEDOVOLENÁ PLATBA
CHYBA 43	CHYBA 43	Prekročenie počtu zliav
CHYBA 44	CHYBA 44	Poškodený záznam daní
CHYBA 45	CHYBA 45	CHYBA PRIR.ZL'AVY

	CHYBA 46	VÁHY SÚ PRÁZDNE
	CHYBA 47	VÁHY NENASTAVENÉ
	TRIED.KÓD.	Pokladnica triedi naprogramované čiarové kódy.
	KÓD EXIST.	Zadaný kód je už priradený k inému PLU
	CH.FM ČÍT.	Nastala chyba pri čítaní záznamov z FM
	CH.FM ČÍT2	Poškodenie dát v FM alebo FM je odpojený
	CH.FM ZÁP.	Došlo k chybe pri zápise záznamu do FM
	CHYBA FM	Poškodenie dát v FM
	Chyb.dátum	Nesprávne zadaný dátum.
	??DÁTUM??	
	1-OK 9-Chb	Pokiaľ je zobrazený dátum správny, stlačte 1. Ak došlo k posunu dátumu, stlačte 9 a kontaktujte servisného technika.
	TLAČ.ODP.	Tlačiareň je odpojená alebo poškodená, kontaktujte servisného technika.
	DISP.ODP.	Displej je odpojený alebo poškodený, kontaktujte servisného technika.
	EEPROM Chyba	Chyba pri zapisovaní do EEPROM, kontaktujte servisného technika
	Chyba RTC	Chyba pri čítaní dátumu a času z RTC, kontaktujte servisného technika